


グリーンスライサー

GS 60

バロネス管理機

取扱説明書兼
パーツカタログ



株式会社 共栄社

はじめに

この度はバロネスGS60型グリーンサイザーをお買い求め頂きまして、有難くお礼申し上げます。

ご使用に先立ち、この取扱説明書をよくお読みいただき本機の性能を十分ご理解の上で、適切な取り扱いと保守をして頂き、いつまでも安全に能率よくお使いくださるようお願い致します。

また付属品についても不足が無いかご確認下さい。

部品のご注文については、このパーツカタログをご参照の上、次の様にご注文下さい。

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 数量 |
|--------|-------------|---------------------|----|
| 05-27 | K2070000030 | タイヤ12×4.00-5Ass'y2P | 1組 |

尚、エンジン部は、ロビンエンジン取扱説明書をご覧下さい。
本機についてのお問い合わせは、型式が順次変更する場合がありますので、機械番号をお知らせ下さい。

(本書記載事項は改良の為、予告なしに変更することがあります。)

もくじ

1. 取扱説明書 P1～P4 2. パーツカタログ P5～P18

| | |
|-----------------|-----------------------|
| 1-1 仕様…………… P1 | FIG.01 操作ロット部…………… P5 |
| 1-2 各部の名称…… P2 | FIG.02 ハンドル…………… P7 |
| 1-3 作業深さの調整 P2 | FIG.03 テンション&エンジン P9 |
| 1-4 運転方法………… P2 | FIG.04 ミッション…………… P11 |
| 1-5 各部の交換…… P4 | FIG.05 後輪上下…………… P13 |
| | FIG.06 スライス刃&前輪…… P15 |
| | FIG.07 付属品&オプション… P17 |

1. 取扱説明書

1-1. 仕様

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| 型 式 | GS60 |
| エンジン型式 | ロビンEY40-B |
| エンジン出力(連続定格・最高)PS/rpm | 8/1800・10/1800 |
| 作 業 幅 | mm 555 |
| 作 業 深 さ | mm 0～30 |
| スライス刃(厚さ×ピッチ) | mm 標準 1.2×25.2 オプション 2×32.5 |
| 変 速 | 前 進 2段 |
| 速 度 | km/h 走行時 5.82 作業時 2.46 |
| 重 量 | kg 150 |
| 寸 法(全長×全幅) | mm 1320×1040 |
| 全 高(ハンドル) | mm 走行時約 950 作業時約 800 |


付 属 品

| 部 品 名 称 | 数 量 | 部 品 名 称 | 数 量 |
|---------------|-----|----------|-----|
| 取扱説明書兼パーツカタログ | 1 | 13×17スパナ | 1 |
| ウエイト | 1 | 10×12スパナ | 1 |
| エンジン工具一式 | 1 | 4-ドライバ | 1 |

オプション製品

2スライス刃セット
(2スライス刃→18枚, 6角カラー30.5→17個)

1-2. 各部の名称 (図1)




(図1)


1-3. 作業深さ(スライス深さ)の調節

必ずエンジンを止めて行なって下さい。

- 1) 車輪上下レバーを前方へ倒し、機体をおろして下さい。(図2)
- 2) ハンドル下の左右にある、深さ調節用のボルトで調節して下さい。
- 3) 調節は0～30mmまで可能です、メモリを見ながら行って下さい。ボルトを締める→作業深さが浅くなる。(図3)



(図2)



(図3)

1-4. 運転方法

前進2段で、走行運転と作業運転に分かれます。

a) 始業点検

エンジン→エンジンの説明書を参照して下さい。

本 機 →ボルト・ナットの緩み

→スライス刃の摩耗および損傷の程度

→Vベルトの張りおよび損傷の程度

→各部のグリスアップ

b) 走行運転

1) 次の事を確認して下さい。(図4)

○車輪上下レバーが手前に引かれ、走行可能な状態になっている事。


○各クラッチレバー(走行、カッター)が前方へ倒れている事。

○チェンジレバーが N の位置に来ている事。

2) エンジンを始動して下さい。(エンジンの説明書を参照して下さい。)

3) チェンジレバーを H の位置にし、走行クラッチレバーを手前に引いて走行して下さい。

旋回はハンドルを押し下げ、前輪(駆動輪)を上げ、手動に行して下さい。



(図4)

c) 作業運転


走行運転から作業運転に入る場合。(上記b)の 1), 2), 3) が完了している場合。)

1) 走行クラッチレバーを前方へ倒し、本機を停止して下さい。

2) チェンジレバーを L の位置にし、スロットルレバーを引きエンジンの回転を上げて下さい。

3) 各クラッチレバー(走行、カッター)を手前へ引き、車輪上下レバーを前方へ倒して作業をして下さい。(車輪上下レバーはハンドルを引き上げる様にして、前方へ倒して下さい。)

(図5)



(図5)

エンジン始動状態から作業に入る場合。(上記b)の 1), 2) が完了している場合。)

1) チェンジレバーを L の位置にし、スロットルレバーを引きエンジンの回転を上げて下さい。


2) 各クラッチレバー(走行、カッター)を手前へ引き、車輪上下レバーを前方へ倒して作業をして下さい。(車輪上下レバーはハンドルを引き上げる様にして、前方へ倒して下さい。)

旋回はハンドルを引き上げ、車輪上下レバーが手前に引かれ走行可能な状態になったら、ハンドルを押し下げ前輪(駆動輪)を上げ、手動に行して下さい。

d) 終業点検および清掃

- ・機体の各部をきれいに清掃して下さい。
- ・エンジンのエアークリナーを点検・清掃して下さい。
- ・Vベルトを点検調整して下さい。

(図6)



(図6)


1-5. 各部の交換

a) スライス刃の交換


1) ハンドルを持ち上げフレーム後部左右に安定した台を入れて下さい。(図7)

2) カッター軸プーリーカバーを外して下さい。


3) 刃取付軸は両側のハウジングBをフレームから外すと、図9の様部分組立の状態を取り外せます。(図8)



(図7)



(図8)



(図9)

4) 反プーリー側より順にボルト、座金832、ハウジングB、カラー、ナット、ワッシャーを外して下さい。(図9)


5) 摩耗したスライス刃を外し新しい刃と交換して下さい。刃の方向は3枚前と同じです。

b) 走行用Vベルトの交換(図10)

1) ベアリングユニットを固定しているボルトを外して下さい。

2) プーリーAに連結軸を固定しているボルトを外して下さい。


3) プーリーAと連結軸との間に隙間が出来ますので、その間よりVベルトを外して下さい。



(図10)

2. パーツカタログ

GS-60

[illegible]

GS-60



[illegible]


FIG. 03 テンション & エンジン
GS-60



| 炸付番号 | コード番号 | 部 品 名 称 | 個数 | 小売価格 |
|-------|---------------|-----------------------|----|------|
| 03-01 | K1620000051 | ジョイントK-12 | 1 | |
| 03-02 | K0320050251 | 5スプリングピン25 | 1 | |
| 03-03 | GS60---020520 | チェンジロット軸受 | 1 | |
| 03-04 | GS60---020422 | ロット受金具 | 1 | |
| 03-05 | K0401020001 | ストップリングS20 | 2 | |
| 03-06 | GS60---031722 | 変速ロット | 1 | |
| 03-07 | K0000080152 | 8ボルト15 | 7 | |
| 03-08 | K0200080002 | 8Sワッシャー | 12 | |
| 03-09 | K5000080002 | 8ワッシャー | 4 | |
| 03-10 | GS60---02032R | BU取付金具 | 1 | |
| 03-11 | GS60---030622 | カッターテンションアイドル | 1 | |
| 03-12 | K0400012002 | ストップリングE12 | 4 | |
| 03-13 | K0402047001 | ストップリングR47 | 2 | |
| 03-14 | K2473390602 | テンションプリー3960 | 1 | |
| 03-15 | K0612062040 | ベアリング62042RD | 1 | |
| 03-16 | K0661204010 | ヒシフランジュユニット UCFL204L2 | 1 | |
| 03-17 | K0000100302 | 10ボルト30 | 2 | |
| 03-18 | GS60---030322 | プリーB | 1 | |
| 03-19 | K5073208322 | 3.2SPHC座金832 | 1 | |
| 03-20 | K0000080202 | 8ボルト20 | 1 | |
| 03-21 | K0000100202 | 10ボルト20 | 2 | |
| 03-22 | K0200100002 | 10Sワッシャー | 13 | |
| 03-23 | K5000100002 | 10ワッシャー | 11 | |
| 03-24 | GS60---030922 | スットパーC | 1 | |
| 03-25 | K0100100002 | 10ナット | 7 | |
| 03-26 | K0010080252 | 8調質ボルト25 | 4 | |
| 03-27 | K0500505280 | 5両丸キ-528 | 1 | |
| 03-28 | GS60---030222 | 連結軸 | 1 | |
| 03-29 | GS60---030122 | プリーA | 1 | |

| 炸付番号 | コード番号 | 部 品 名 称 | 個数 | 小売価格 |
|-------|---------------|-----------------|----|------|
| 03-30 | GS60---030822 | スットパーA | 1 | |
| 03-31 | GS60---030722 | 中間レバー | 1 | |
| 03-32 | GS60---030422 | テンションセット板 | 1 | |
| 03-33 | GS60---031622 | 中間ロット | 1 | |
| 03-34 | K0300020182 | 2割ピン18 | 2 | |
| 03-35 | GS60---030522 | 走行テンションアイドル | 1 | |
| 03-36 | K2471220502 | テンションプリー2250 | 1 | |
| 03-37 | K0612062030 | ベアリング62032RD | 1 | |
| 03-38 | K0402040001 | ストップリングR40 | 1 | |
| 03-39 | K0401017001 | ストップリングS17 | 1 | |
| 03-40 | GS60---021222 | カバー取付板 | 1 | |
| 03-41 | K262000009R | ロビンEY40BB7860 | 1 | |
| 03-42 | K0000100452 | 10ボルト45 | 4 | |
| 03-43 | K2342036000 | VベルトOLB36 | 1 | |
| 03-44 | K0000100252 | 10ボルト25 | 1 | |
| 03-45 | GS60---031022 | スットパーB | 1 | |
| 03-46 | K0003101302 | 10ボルト130 | 2 | |
| 03-47 | K0100080002 | 8ナット | 2 | |
| 03-48 | GS60---021022 | チェーン張りロット止メ板 | 1 | |
| 03-49 | GS60---021122 | スプリング引キロット | 1 | |
| 03-50 | K1030000012 | 2.9Uフックバネ1564.2 | 1 | |
| 03-51 | GS60---020822 | チェーン張りテンションレバー | 1 | |
| 03-52 | GS60---020922 | テンションローラー | 1 | |
| 03-53 | K0612060010 | ベアリング60012RD | 1 | |
| 03-54 | K0402028001 | ストップリングR28 | 1 | |
| 03-55 | K0401012001 | ストップリングS12 | 1 | |
| 03-56 | K0320050201 | 5スプリングピン20 | 1 | |
| 03-57 | GS60---022420 | 5板ゴム4070 | 1 | |


FIG. 04 ミッション
GS-60



| 加付*番号 | コード番号 | 部 品 名 称 | 個数 | 小売価格 |
|-------|---------------|----------------|----|------|
| 04-01 | K000060152 | 6ボルト15 | 2 | |
| 04-02 | K020060002 | 6Sワッシャー | 2 | |
| 04-03 | K0402025001 | ストップリングR25 | 1 | |
| 04-04 | K5012306252 | 2.3SPCC座金625 | 1 | |
| 04-05 | K000080152 | 8ボルト15 | 2 | |
| 04-06 | GS60---0116Z2 | ミッションプーリー | 1 | |
| 04-07 | K5051015440 | 1C5191P座金1544 | 2 | |
| 04-08 | K0841535070 | オイルシールAJN15357 | 2 | |
| 04-09 | K010080002 | 8ナット | 4 | |
| 04-10 | K020080002 | 8Sワッシャー | 8 | |
| 04-11 | K500080002 | 8ワッシャー | 8 | |
| 04-12 | K1400000010 | 油量栓18 | 1 | |
| 04-13 | K4010217250 | 2オイルシート17.525 | 1 | |
| 04-14 | GS60---0117Z0 | ブッシュ | 1 | |
| 04-15 | K0880012000 | OリングP12 | 1 | |
| 04-16 | K5051012260 | 1C5191P座金1226 | 2 | |
| 04-17 | GS60---0101ZR | ミッションケース | 1 | |
| 04-18 | GS60---0114Z0 | 変速シフター | 1 | |
| 04-19 | GS60---0113Z0 | シフターフォーク | 1 | |
| 04-20 | K0300020182 | 2割ピン18 | 1 | |
| 04-21 | K1500800000 | 8スチールボール | 1 | |
| 04-22 | K1000000021 | 1.4圧縮バネ7.816 | 1 | |
| 04-23 | GS60---0106Z0 | シフター軸 | 1 | |
| 04-24 | K0606063020 | ベアリング6302RS | 2 | |
| 04-25 | K5021017250 | 1NBS55座金1725 | 1 | |
| 04-26 | K5051017250 | 1C5191P座金1725 | 2 | |
| 04-27 | K5020817250 | 0.8NBS55座金1725 | 3 | |
| 04-28 | GS60---0107Z0 | 第1軸15T33Tギヤ | 1 | |
| 04-29 | K0701721100 | ニードルKT172110 | 2 | |

| 加付*番号 | コード番号 | 部 品 名 称 | 個数 | 小売価格 |
|-------|---------------|------------------|----|------|
| 04-30 | K0500404280 | 4両丸キー428 | 1 | |
| 04-31 | GS60---0104Z0 | 第1軸 | 1 | |
| 04-32 | GS60---0108Z0 | 第1軸16Tギヤ | 1 | |
| 04-33 | K5021015220 | 1NBS55座金1522 | 2 | |
| 04-34 | K5051015220 | 1C5191P座金1522 | 1 | |
| 04-35 | GS60---0109Z0 | ブッシュ入第1軸26Tギヤ | 1 | |
| 04-36 | K5020815240 | 0.8NBS55座金1524 | 2 | |
| 04-37 | K5051015240 | 1C5191P座金1524 | 3 | |
| 04-38 | K0600062010 | ベアリング6201 | 2 | |
| 04-39 | GS60---0110Z0 | 第2軸34Tギヤ | 1 | |
| 04-40 | K5021015240 | 1NBS55座金1524 | 4 | |
| 04-41 | GS60---0111Z0 | 16T33T23Tギヤ | 1 | |
| 04-42 | K0750150170 | ニードルR15-17 | 2 | |
| 04-43 | GS60---0112Z0 | 3段ギヤカラー | 1 | |
| 04-44 | K0500404120 | 4両丸キー412.5 | 1 | |
| 04-45 | K0500404200 | 4両丸キー420 | 1 | |
| 04-46 | GS60---0105Z0 | 第2軸 | 1 | |
| 04-47 | GS60---0103Z0 | パッキン | 1 | |
| 04-48 | GS60---0102ZR | ミッションケースフタ | 1 | |
| 04-49 | GS60---0115Z2 | 12Tスプロケット | 1 | |
| 04-50 | K5012306202 | 2.3SPCC座金620 | 1 | |
| 04-51 | K0402020001 | ストップリングR20 | 1 | |
| 04-52 | K0023080181 | 8ホロセット18 | 2 | |
| 04-53 | K000080252 | 8ボルト25 | 6 | |
| 04-54 | K1421020000 | 4角頭付テーパープラグPT1/8 | 1 | |


- 13 -




| 加付番号 | コード番号 | 部 品 名 称 | 個数 | 小売価格 |
|-------|---------------|---------------------|----|------|
| 05-01 | K0000100202 | 10ボルト20 | 2 | |
| 05-02 | K0200100002 | 10Sワッシャー | 4 | |
| 05-03 | K5073210352 | 3.2SPHC座金1035 | 4 | |
| 05-04 | GS60---0322ZR | サイドレバー | 2 | |
| 05-05 | K0010080201 | 8調質ボルト20 | 6 | |
| 05-06 | K0100080002 | 8ナット | 8 | |
| 05-07 | GS60---0323Z3 | 車輪上下調節金具 | 2 | |
| 05-08 | K0010120601 | 12調質ボルト60 | 2 | |
| 05-09 | K0100120002 | 12ナット | 6 | |
| 05-10 | K0042050082 | 5+丸小ネジ8 | 2 | |
| 05-11 | K0200050002 | 5Sワッシャー | 2 | |
| 05-12 | GS60---0222Z2 | ゲージ針 | 1 | |
| 05-13 | GS60---0220Z3 | ゲージ針取付金具 | 1 | |
| 05-14 | K0071000183 | 6角押ネジ | 1 | |
| 05-15 | K0500505280 | 5両丸キー528 | 2 | |
| 05-16 | K0500505350 | 5両丸キー535.5 | 3 | |
| 05-17 | GS60---0320Z3 | 横軸 | 1 | |
| 05-18 | GS60---0324Z3 | センターレバー金具 | 1 | |
| 05-19 | GS60---0321ZR | 引き金具 | 2 | |
| 05-20 | K6031140272 | 14焼入平頭ピン27.5 | 4 | |
| 05-21 | K0300025252 | 2.5割ピン25 | 4 | |
| 05-22 | GS60---0423Z2 | カラー3155 | 4 | |
| 05-23 | K5011016522 | 1SPCC座金1652 | 4 | |
| 05-24 | K0608060040 | ベアリング60042RS | 4 | |
| 05-25 | GS60---0419Z0 | 後輪軸 | 2 | |
| 05-26 | K2160000082 | 車輪取付座12×400-5 | 2 | |
| 05-27 | K2070000030 | タイヤ12×4.00-5Ass'y2P | 1組 | |
| 05-28 | K0200080002 | 8Sワッシャー | 8 | |
| 05-29 | K0000080152 | 8ボルト15 | 6 | |

[illegible]

— 15 —

[illegible]

– 17 –

[illegible]



株 式 会 社

共 栄 社

愛知県豊川市美幸町1-26

TEL (05338) 4-1221(代)

FAX (05338) 4-1220